

位 置 図

位置図


工事名	東11線道路補修工事									
工事箇所	千歳市根志越									
工事範囲	起 点	北緯	-	東経	-	終 点	北緯	-	東経	-

※業務箇所の住所については業務起点の左側の住所としています。

※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。



図面は上が北です



<凡例>
旗揚線

工事箇所

千歳市根志越

工事箇所塗り

・ 起点を示せる業務
(矢印の先が終点)



・ 起点を示せない業務
(区域を囲う)



表示情報 (表示している情報は■)

■ 工事箇所・工事範囲

備 考